Calcul d'une poutre en béton armé

Données

Il s'agit de calculer les armatures longitudinales et transversales d'une poutre de section rectangulaire soumise à un moment fléchissant et à un effort tranchant.

Les données sont :

- Largeur de la poutre : $b = 0{,}30\ \text{m}$
- Hauteur totale : $h = 0{,}60\ \text{m}$
- Hauteur utile : $d = 0{,}54\ \text{m}$
- Moment fléchissant ultime : $M_u = 180\ \text{kN.m}$
- Effort tranchant ultime : $V_u = 150\ \text{kN}$
- Béton : $f_{c28} = 25\ \text{MPa}$
- Acier : $f_e = 400\ \text{MPa}$

Armatures longitudinales

Le moment réduit est :

$$\mu = \frac{M_u}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}} = \frac{180 \times 10^3}{0{,}30 \times 0{,}54^2 \times 14{,}2} = 0{,}259$$

Comme $\mu < \mu_l = 0{,}392$, les armatures comprimées ne sont pas nécessaires. La section d'acier tendue est :

$$A_s = \frac{M_u}{z \cdot f_{su}} = \frac{180 \times 10^3}{0{,}46 \times 348} = 1124\ \text{mm}^2$$

On choisit $4\ \text{HA}\ 20$ soit $A_s = 1257\ \text{mm}^2$.

Armatures transversales

L'espacement des cadres est donné par :

$$s_t = \frac{A_t \cdot f_e \cdot z}{V_u} = \frac{2 \times 78{,}5 \times 400 \times 0{,}46}{150 \times 10^3} = 0{,}24\ \text{m}$$

On retient $s_t = 0{,}20\ \text{m}$ en zone courante et $s_t = 0{,}10\ \text{m}$ près des appuis.

Vérification de la flèche

La flèche est admissible si $\frac{h}{L} \geq \frac{1}{16}$ pour une portée $L = 6{,}00\ \text{m}$.

$$\frac{0{,}60}{6{,}00} = 0{,}10 \geq 0{,}0625$$

La condition est vérifiée.

Conclusion

Les armatures retenues sont $4\ \text{HA}\ 20$ en partie basse, $2\ \text{HA}\ 12$ en partie haute et des cadres $\text{HA}\ 8$ espacés de $0{,}20\ \text{m}$ en zone courante et $0{,}10\ \text{m}$ près des appuis.

Calcul d'une poutre en béton armé

Aide-mémoire Python 3

Types de base

Booléens

```
a = True
b = False
```

Entiers

```
a = 1
b = 2
c = a + b
```

Flottants

```
a = 1.1
b = 2.2
c = a + b
```

Chaînes de caractères

```
a = 'Hello'
b = "world"
c = a + ' ' + b
```

Chaînes de caractères multilignes

```
a = """Hello
world"""
```

Chaînes de caractères brutes

```
a = r"Hello\nworld"
```

Chaînes de caractères formatées

```
a = f"{1 + 2}"
```

Conversion de chaînes de caractères

```
a = int('1')
b = float('1.1')
c = str(1)
```

Conversion de booléens

```
a = bool(1)
b = bool(0)
```

Conversion de nombres

```
a = int(1.1)
b = float(1)
```

Conversion de nombres en chaînes de caractères

```
a = str(1)
b = str(1.1)
```

Conversion de booléens en chaînes de caractères

```
a = str(True)
b = str(False)
```

Conversion de chaînes de caractères en booléens

```
a = bool('True')
b = bool('False')
```

Conversion de chaînes de caractères en nombres

```
a = int('1')
b = float('1.1')
```

Conversion de nombres en booléens

```
a = bool(1)
b = bool(0)
```

Conversion de booléens en nombres

```
a = int(True)
b = int(False
```