



SCHEMA DI MONTAGGIO DELLE TRAVI T.P.A. E DEI MONCONI

33/6

- PRESCRIZIONI PER LA POSA IN OPERA**
- 1) C/S R_{thk} = 260 (D.M. 16/6/1976)
 - 2) Posizionamento delle travi: seguire la numerazione del disegno.
 - 3) Nel caso di trave autoportante il 1° rompritratta del solaio va posto al max ad 1,2 mt. dall'asse della trave.
 - 4) Nel caso di trave puntellata si consiglia un puntello al centro fino a 4,5 mt. di luce, e due puntelli ad 1/3 e 2/3 della luce per travi con luci superiori. NON poggiare MAI le pignatte sugli angolari.
 - 5) Posizionare i monconi superiori con i diametri indicati nel disegno parallelamente ai correnti superiori delle travi con un interferro di almeno 2 cm. e con le distanze segnate a destra ed a sinistra dell'asse del pilastro.
 - 6) MONCONE SUPERIORE
MONCONE INFERIORE
 - 7) Puntellare gli sbalzi e le travi su cui poggiano altre travi.
 - 8) Sottoporre i disegni-prescrizioni insieme ai calcoli al D.L. o al Progettista delle opere in c.a. per i controlli previsti dall'art. 9 Legge 5/11/71 n° 1086.
 - 9) Lo schema di montaggio è stato redatto conformemente al calcolo delle travi T.P.A.
 - 10) PER QUALSIASI PROBLEMA INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO DELLA FAPREA sas - Tel. 085/2069054
 - 11) Iniziare con un travetto in aderenza alla trave quando il solaio è parallelo ad essa.

IMPRESA ENICOM S.p.A. DE.S.E.O. I.N.I.	SCALA 1/50
LOCALITA' RIONE PERLINO - Brindisi	DATA
OPERA CIVILE ABITAZIONE	DISSEGNAZIONE
ACCETTO DEL DISEGNO ESECUTIVO	
Visto per la conformità del disegno al calcolo	
TIMBRE	
SERIE 600/700	

SEZIONI TIPO DELLE TRAVI T.P.A.		
TRAVE PRESOLLECITATA AUTOPORTANTE		