


SISTEMAZIONE ESTERNA

IL DIRETTORE DEL LAVORO



SCALA 1:200

